

## Guide pour l'utilisation du logiciel Casio gamme SE.

Important, il est possible de programmer la caisse comme sur le CVW.

### 1. Installation

- Installer le logiciel **EcrstPSEV1P00** sur C :  
L'icône suivant un installé sur votre bureau




Nb : Vous pouvez manuellement aller le chercher l'icône dans C:\Program Files\casio\ECRSTPSE > fichier **SE30ST.exe**

- Effectuer une sauvegarde du fichier 92 sur la SD Card (Program -> SD) directement s de la caisse enregistreuse.


- Placer la SD Card dans le lecteur du PC.

- Lancer le programme « **EcrstPSEV1P00** (ECR Setting Tool for PCR, SE series Ver1.00 ) » et sélectionner le lecteur de la SD Card.



## 2. Modification du programme

Vous pouvez accéder aux différents paramètres suivants :



PLU = ARTICLES

Départements = Familles

Groupes = Groupes


Receipt Message = Entête ticket

Graphique Logo = Image sur entête ticket

Clerk =Caissiers

## Création d'un logo

Utiliser le programme PAINT sous Windows.




Cliquer sur « Image », puis sur « Attributs ».


Sélectionner la taille adéquate **384 pixels en Largeur 168 pixels en Hauteur** puis confirmer par « OUI »

Créez votre Logo et enregistrer le au format BMP

## Chargement du logo



Sélectionner votre Logo avec FILE OPEN



Puis sauvegarder avec OK >Back> Save

## **Etape finale**

Faire SAVE dans « ECR Setting Tool for PCR, SE series Ver1.00 ».

Restaurer le programme modifié sur la caisse (Program <- SD).

### **Attention :**

**Ce logiciel est un outil normalement réservé aux professionnels, Casio n'assure aucun support téléphonique sur celui-ci.**